

MANTENIMIENTO CARRUSEL IBIX CUERPO COMPLETO



Controla y Decide
en Tiempo Real

IBIX S.A DE C.V.
León XIII No. 1112
Col. Villa de San Antonio
67112 Guadalupe, N.L., México
Tel. (81) 84.79.84.00
www.ibix.com

Para el mantenimiento del carrusel considerar los sig pasos:



IMPORTANTE: Antes de realizar el mantenimiento es necesario quitar la corriente eléctrica al carrusel.


Quitar los 6 seguros por ambos lados de la tapa superior de carrusel para poder tener acceso a la electrónica del carrusel.





Controla y Decide
en Tiempo Real

IBIX S.A DE C.V.
León XIII No. 1112
Col. Villa de San Antonio
67112 Guadalupe, N.L., México
Tel. (81) 84.79.84.00
www.ibix.com




Ubicar la sig pieza:



Retirar el perno con el resorte y aplicar WD40 en la parte interior.




Ubicar los 8 baleros de cada rehilete y aplicar WD40 directamente sobre ellos.



Ubicar el pistón y aplicar WD40 en la parte indicada.



Ubicar el resorte y aplicar WD40 en la parte indicada.



En la parte inferior de carrusel ubicar las tapas de cada rehilete, quitar los tornillos para poder sacar las tapas, aplicar grasa en el balero (cuenta con su grasera).

